
### Manual de Servicio



Este documento ha sido traducido por Pentair Mexico en Diciembre 1998. Verifique el número de pieza del documento ya que éste varía de una región a otra.

## Hoja de especificaciones

(	SHE	NTE:							
ľ	MOE	DEL NO:							
A	ANALISIS DE AGUA:								
(	CAP	ACIDAD DE LA UNIDAD:MAX	POR REGENERACION						
٦	ГАМ	AÑO DEL TANQUE DE RESINA, DIAMETRO:	ALTURA:						
		AÑO DEL TANQUE DE SALMUERA Y IIS DE SAL POR REGENERACION:							
		CIFICACIONES DE LA VALVULA DE CONTR	OL 9000						
1.	-	o de reloj							
	A. Tiempo disponible del programa de regeneración de 82 min, 1/15 RPM.								
	B.	Tiempo disponible del programa de regenera	ción de 164 min, 1/30 RPM.						
2	Tip	o de medidor (vea paginas 18 y 19)							
	A.	Medidor de 3/4" • Rango estandar program	nable de 125 a 2100 galones (473 a 7948 litros).						
		<ul> <li>Rango extendido progra</li> </ul>	mable de 625 a 10500 galones (2365 a 19303 litros).						
	B.	Medidor de 1" • Rango estandar progran	nable de 360 a 5100 galones (1363 a 19303 litros).						
		Rango extendido progra	mable de 1800 a 25500 galones (6815 a 96515 litros)						
3.	Pro	ogramación del medidor de flujo:							
4.	Pro	ograma de regeneración (vea pagina 5).							
	A.	Retrolavado	_min.						
	B.	Salmuera y enjuague lento	_min.						
	C.	Enjuague rápido	_min.						
	D.	Relleno del tanque de salmuera	_min.						
5.	Re	strictor de flujo en la línea de drenado	gpm.						
6.	Flu	jo de agua para hacer la salmuera	gpm.						
7.	Tar	naño del inyector	_						

### Instalación y puesta en marcha

PRESION DEL AGUA: Se requiere de un mínimo de 25 PSI de presión de agua para que la válvula de control opere eficientemente.

**INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se requiere de un suministro continuo de corriente alterna de 110 - 120 volts, 60 Hz (Otras opciones disponibles). Asegurese que el suministro de corriente sea constante y que no se pueda apagar con algún otro interruptor.

**TUBERIA YA EXISTENTE**: Deben estar libres de productos de incrustación y oxidación. Las tuberías que tengan estos residuos deben de reemplazarse. Es recomendable instalar cualquier pretratamiento que sea requerido.

LOCALIZACION: El suavizador debe de instalarse cerca de un drenaje.

VALVULAS DE DESVIO: Asegurese de instalar una valvula de DESVIO (BY-PASS).

**PRECAUCION:** La presión del agua nunca debe de exceder las 125 PSI. La temperatura nunca debe ser mayor de 110 °F (43 °C) y la unidad nunca debe exponerse a condiciones de congelación.




Figura No. 1
Vista superior de la instalación del ECONOMINDER MODELO 9000
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION Y ARRANQUE

- 1. Coloque los tanques del suavizador asegurandose que esten a nivel y sobre una base firme.
- Toda la tubería debe ser instalada de acuerdo a los codigos locales de plomería. El tamaño de la tubería de la línea de desague debe ser mínimo de 1/2" para desagues cercanos. Para instalaciones lejanas o elevadas usar 3/4".
- 3. Ambos tanques deben tener la misma altura y diámetro, y llenarse con el mismo volumen de resina. El tubo distribuidor de 1" (1,050 diámetro externo) debe cortarse a nivel con la parte superior de cada tanque.
- 4. Lubrique con SILICON los arosellos (O-rings) del tubo distribuidor y del tanque. Instale la válvula de control en el primer tanque y el adaptador en el segundo. Coloquelos enroscandolos cada uno en cada tanque.
- 5. **NOTA 1:** La tubería de Cobre de 1" para interconectar los tanques, debe soldarse antes de ensamblarse a la válvula de control y al adaptador. Debe existir una distancia mínima de 1" entre los tanques en la instalación final.
- 6. Si se usa tubería para el desague, hacer toda la instalación antes de conectarla a la válvula. Soldar cerca de la válvula estando esta conectada puede dañarla.
- 7. LA CINTA DE TEFLON es el único sellador que debe usarse al ensamblar el drenaje.
- 8. Asegurese de que el piso debajo del tanque de la salmuera este limpio y nivelado.
- 9. En el tanque de salmuera, agregue agua hasta aproximadamente 1" sobre la placa soporte-coladora. Después, añada la sal.
- 10. Para eliminar materiales extraños (generalmente residuos de soldaduras), drenar la tubería antes de conectar la válvula.
- 11. Coloque la válvula de desvío en posición de servicio y deje correr el agua a los tanques de resina. Abra el grifo más próximo a la salida del equipo y deje fluir el agua hasta que se elimine el aire del sistema.
- 12. SISTEMA ELECTRICO: Todas las instalaciones deben cumplir con los códigos y normas locales.

#### CONECTE LA UNIDAD A LA TOMA ELECTRICA NO INSERTE EL CABLE DEL MEDIDOR DE AGUA TODAVIA

### Instalación y puesta en marcha (Cont'd.)

SUCCION **ENJUAGUE RAPIDO** 13. El tanque número SALMUERA 1 tiene la válvula Y ENJUAGUE de control; el LENTO RELLENADO DEL tanque número 2 tiene TANQUE DE el adaptador. SALMUERA RETROLAVADO Vea el lado ESPERA derecho de la válvula de control; tiene indicadores que le dirán cual tanque está en servicio y en que etapa de regeneración está el otro. La figura No. 2 **TANQUE 2** indica que el tanque número 1 está suministrando agua suavizada y el número 2 está en espera.

Figura No. 2
Etiqueta al lado derecho de la valvula indicando las diferentes operaciones del control.




Figura No. 3 VIsta frontal del medidor del control de 3/4". Rango estandard de 125 a 2100 galones.

14. Mueva el reloj a la posición de retrolavado, girando la perilla de regeneración manual lentamente (fig. No.3) para que el micro-interruptor pase sobre el primer grupo de clavijas (pines) (fig. No.4), en esta posición, los tanques se intercambiarán (del tanque 1 al 2 ó viceversa), al moverse el pistón inferior. Después, la válvula de control se moverá a la posición de retrolavado, con el pistón superior.

Usted debe esperar hasta que los pistones se hayan detenido. Si usted avanza demasiado rápido, el control no regresará al hogar de la posición de servicio y no se moverá a ninguna otra posición. Para corregir esto, gire la perilla de regeneración manualmente de nuevo a la posición de servicio y reinicie de nuevo el retrolavado.

Después de expulsar el aire en el retrolavado, gire lentamente el reloj a la posición de succión de salmuera; enjuague rápido; y rellenado del tanque de salmuera. En cada ciclo, usted debe esperar para que el control se posicione en cada paso y pare, antes de avanzar a la siguiente posición.

Una vez de regreso a la posición de servicio, gire nuevamente la válvula de control (pistón superior) a la posición de retrolavado repitiendo para el otro tanque el mismo proceso.

#### **AUN NO INSERTE EL CABLE DEL MEDIDOR**

**NOTA 2:** Asegurese que el cable del medidor no esté insertado en su domo. Abra el reloj, para exponer el disco del programa localizado en la parte trasera del reloj (fig. No. 4); tomelo de la esquina inferior derecha (fig. No. 3) y jale abriendolo.

**NOTA 3**: Hay dos motores disponibles, el de 1/15 RPM da un ciclo de 82 minutos y el de 1/30 RPM da un tiempo de 164 minutos.

### Procedimiento para programar el ciclo de regeneración

## PROGRAMACION DEL CICLO DE REGENERACION:

El programa del ciclo de regeneración en su suavizador de agua ha sido preajustado en la fábrica; sin embargo, partes del ciclo del programa, pueden prolongarse o reducirse en tiempo para ajustarse a las condiciones del caso.

El cable del medidor de agua DEBE removerse del domo del medidor antes de abrir la tapa del reloj. Para programar el ciclo de operación, tome la tapa del reloj por la esquina derecha inferior y jálela, soltando así el seguro; abra la tapa hacia la izquierda.

Para cambiar el programa del ciclo de operación, el disco del programa debe de ser removido de la tapa del reloj. Apretando las pestañas hacia el centro del disco; tome el disco y desmontelo. Para facilitar la extracción del disco, aparte las palancas del micro-interruptor.

Después de programar, regrese la tapa del reloj a la posición de cerrado, encajando el reloj en la placa trasera. Asegurese de que todos los cables eléctricos esten arriba de los postes del seguro.

## COMO CAMBIAR LA DURACION DEL TIEMPO DE RETROLAVADO:

En la fig. No. 4, el disco del programa está en la posición de servicio. En el lado numerado del disco del programa, el primer grupo de clavijas que comienza en CERO determina el tiempo que la unidad estará en retrolavado.

POR EJEMPLO: Si hay seis clavijas en esta sección, el tiempo de retrolavado será de 12 minutos. Para cambiar la duración del retrolavado, agregue o quite clavijas según se requiera. El número de clavijas multiplicado por dos equivale a el tiempo de retrolavado en minutos. Los espacios vacíos antes del cero se necesitan para darle tiempo al control de que cambie de un tanque a otro.

#### COMO PROGRAMAR LA ASPIRACION DE LA SAL-MUERA Y DEL ENJUAGUE LENTO:

El grupo de agujeros, entre la última clavija de la sección de retrolavado y el segundo grupo de clavijas, determina la duración del ciclo de succión de salmuera y del enjuague lento (2 minutos por agujero). Para cambiar la programación, mueva el segundo grupo de clavijas (enjuague rápido) para dar mayor o menor cantidad de agujeros en la sección de salmuera y enjuague lento. El número de agujeros multiplicado por dos equivale al tiempo de salmuera y lavado lento en minutos. El tiempo succionando salmuera está definido por la succión del inyector en gpm y el volumen de salmuera.

#### COMO PROGRAMAR EL ENJUAGUE RAPIDO:

El segundo grupo de clavijas en el disco del programa determinan el tiempo que la unidad estará en enjuague rápido (dos minutos por clavija).

Para cambiar la programación de este ciclo agregue o quite clavijas en esta sección, tantas como se requieran.




Figura No. 4
Vista trasera del medidor del control

**NOTA 4:** Los discos del programa que tengan de 0 - 82 minutos, usan "UN" minuto por clavija o agujero para colocar los tiempos de regeneración. La distribuición de las clavijas y los agujeros en el disco del programa siguen el mismo patrón ya indicado anteriormente. EL MINIMO DE CLAVIJAS O AGUJEROS POR SECCION ES DOS.

## COMO PROGRAMAR EL TIEMPO DE RELLENADO DEL TANQUE DE SALMUERA:

El segundo grupo de agujeros, en el disco del programa, determina el tiempo que el suavizador rellenará de agua el tanque de salmuera (dos minutos por agujero).

Para cambiar el tiempo de rellenado del tanque de salmuera, mueva las dos clavijas al final del segundo grupo de agujeros según se requiera. El ciclo de regeneración se completa cuando el micro-interruptor exterior es disparado por el último juego de dos clavijas al final de la sección de rellenado. El disco del programa continuará su rotación hasta que el micro-interruptor interior caiga en la ranura del disco del programa que indica el inicio del ciclo. Ver pag. 6 para calcular la dosis de sal. Para la colocación del reloj ver pag. 24.

### Procedimiento para calcular y programar el control

#### PROGRAMACION:

- 1. En la fábrica se programaron los tiempos de retrolavado; salmuera y enjuague lento; enjuague rápido y llenado del tanque de salmuera. Vea la hoja de especificaciones (Pag. 24). Cualquiera de estos tiempos puede modificarse, al cambiar de posición las clavijas y/o los agujeros libres, agregando o quitando clavijas (Ver pag. 5). El control puede usar dos motores de diferente velocidad para el reloj; uno de 1/15 RPM que permite un tiempo máximo de regeneración de 82 minutos (Cada clavija y/o agujero vale un minuto). El otro de 1/30 RPM permite un tiempo máximo de 164 minutos (Cada clavija y/o agujero vale dos minutos).
- 2. El Econominder Modelo 9000 tiene un ciclo de llenado del tanque de salmuera por separado. Sabiendo que un galón de agua fresca disuelve aproximadamente 3 libras de sal (Un litro de agua por cada 0,36 Kg. de sal), el tiempo de rellenado de salmuera se calcula dividiendo la dosis total de sal por 3 para encontrar los galones de agua necesarios. Este número de galones, dividido por la capacidad del restrictor de flujo de la línea de salmuera (Etiqueta azul 0,25 gpm, negra 0,5 gpm o roja 1,0 gpm) nos da el tiempo de rellenado en minutos.

**Por Ejemplo:** Para una dosis de 9 libras de sal, un restrictor de flujo de 0,5 gpm tenemos: 9 libras de sal divididas por 3 (Libras por galón) nos da que se necesitan 3 galones de agua para disolver esta dosis. Este volumen de agua (3 gals.), dividido por el flujo del restrictor (0,5 gpm) da un tiempo de rellenado de 6 minutos. Fijar el tiempo con 3 aquieros (Dos minutos cada uno) en un control de 164 minutos.

**NOTA 5**: Siempre deben quedar dos clavijas al terminar el tiempo de rellenado para terminar el ciclo de regeneración. Con los tiempos de regeneración ya programados, regrese el reloj a su posición original, cierrelo asegurandose que la esquina inferior derecha chasquee en la placa trasera y que el cable del medidor se deslice por la guía del cable y que no se trabe.

#### 3. PROGRAMACION DEL DISCO MEDIDOR DE AGUA:

Conociendo la cantidad de resina que tiene cada tanque y su dosis de sal para la regeneración, calcule la capacidad en galones usando los siguientes valores como guía:

#### **UN PIE CUBICO DE RESINA**

	D	osis de	sal a	a:	Capacida	ad po	r pie	cúbico:
15 li	bras p	or pie c	úbico	(6,8 Kg.)	30.000 Gra	nos p	or pie	cúbico
10	"	"	"	(4,6 Kg.)	27.000 "	"	"	"
8	"	"	"	(3,6 Kg.)	24.000 "	"	"	"
6	"	"	"	(2,7 Kg.)	20.000 "	"	"	"

CAPACIDAD DISPONIBLE = (Capacidad por pie cúbico) x (No. de pies cúbicos)

Granos de Dureza Total por galón

**Por Ejemplo:** En una agua con 24 granos de dureza por galón, teniendo cada tanque un pie cúbico de resina y una dosis de sal de 8 libras (3,6 Kg.), para una capacidad de 24.000 granos por pie cúbico, tenemos lo siguiente:

```
CAPACIDAD DISPONIBLE = (24.000) \times (1.0) = 1.000 galones
```

#### NO PROGRAME ESTE VALOR TODAVIA

4. El Econominder Modelo 9000 regenera usando agua suavizada del otro tanque, por lo que usted debe restar esta agua usada de la capacidad disponible. Sume las cantidades en cada ciclo para calcular esta agua (Use como guía el número de inyector que aparece en la Tabla de Información del Control, ver pag. 24).

**NOTA 6:** Hay un ligero retraso entre la posición de cero del reloj y el inicio del ciclo de regeneración. Las unidades que usan motores de 1/15 RPM y disponen de 82 minutos para la regeneración tienen un retraso de 9 minutos. Mientras que las unidades que usan motores de 1/30 RPM y disponen de 164 minutos para la regeneración tienen un retraso de 18 minutos. Típicamente, en equipos residenciales este tiempo es menos crítico. En equipos comerciales esto debe considerarse y restarse de 9 a 18 minutos de flujo de agua del TOTAL DISPONIBLE.

Page 6

### Procedimiento para calcular y programar el control (Cont'd.)

Por Ejemplo: A 6 gpm por 18 minutos Serían 108 galones a restarse de la Capacidad Disponible.

#### Por Ejemplo:

Un suavizador de 10" de diámetro que tenga un inyector No. 1, (Un retrolavado de 2.4 GPM), un rellenado de agua de 0.5 GPM y un Reloj programado para: Retrolavado de 8 minutos, Aplicacion de Salmuera y Enjuague lento de 54 minutos, Enjuague rápido de 6 minutos y Rellenado del tanque de salmuera de 6 minutos.

A. Retrolavado =  $(8 \text{ minutos}) \times (2.4 \text{ gpm})$  = 19.2 gals. B. Salmuera y enjuague Lento =  $(54 \text{ minutos}) \times (0.33 \text{ gpm})$  = 17.8 gals.

(Ver la Tabla de Información del Control, Inyector de enjuague Lento, pag. 24)

C. Enjuague Rapido =  $(6 \text{ minutos}) \times (2.4 \text{ gpm}) = 14.4 \text{ gals}.$ 

D. Rellenado del Tanque de = (6 minutos) x (0.5 gpm) = 3.0 gals. Salmuera

Cantidad Total de Agua para Regeneración = 54.4 gals. = 55 gals.

A la Capacidad Disponible de 1000 galones, del paso No. 3 debemos restarle el agua usada para la regeneración (55 gals.) y el agua posiblemente usada durante los 9 ó 18 minutos antes del inicio de la generación, en este ejemplo es de 108 gals. (Nota 6), para obtener el total disponible.

1.000 galones de FLUJO DISPONIBLE

55 galones de usados en REGERACION (-)

<u>108 galones</u> por los 18 minutos (-)


837 galones de Disponibilidad Real

5. AHORA, programe los 837 galones de capacidad aproximada real. Levante el disco interior del programador del contador de agua para que pueda girar libremente y coloque el punto blanco frente a la cantidad de galones, en este caso, aproximadamente 837 (En la fig. #3 vea el punto indicador en la rueda de capacidad en galones ó metros cúbicos). Una buena práctica es descontar un 5 a 10 % de margen de seguridad.

#### AHORA:


- 1. Inserte el cable del medidor en el contador de flujo.
- 2. Revise la Valvula de Desvio.
- 3. CONECTE LA UNIDAD.

### Diagramas de flujo del ablandador de agua



#### 1 - POSICION DE SERVICIO


El agua dura ingresa a la unidad; fluye alrededor del pistón inferior, y baja al través de la resina en el primer tanque. El agua suavizada pasa por el distribuidor inferior al tubo central fluyendo hacia arriba, rodea el pistón inferior, pasa por el medidor de agua y finalmente sale al servicio. El segundo tanque esta regenerado y en espera (Stand-By).



#### 2 - CAMBIO DE TANQUES (EL medidor ha iniciado la regeneración)


El agua cruda entra a la unidad, fluye alrededor del pistón inferior, al través del tubo que la lleva al segundo tanque, y baja cruzando la resina de este tanque. El agua suavizada entra por el distribuidor inferior fluye subiendo por el tubo central y luego por el tubo que la regresa a la válvula de control, rodea el pistón inferior, cruza por el medidor de agua y sale de la válvula. El agotado primer tanque de resina queda fuera de servicio y listo para su regeneración.

### Diagramas de flujo del ablandador de agua



#### 3 - RETROLAVADO


El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodeando el pistón superior, pasa por el centro del pistón inferior, bajando por el tubo central del tanque en regeneración, sube al través de la resina, rodea el pistón superior y sale por la línea de drenado.



#### 4 - SUCCION DE SALMUERA


El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodea el pistón superior, entra a la caja del inyector, pasa al través de una malla filtrante para luego bajar por las dos piezas del inyector creando así el vacío que succiona la salmuera. Esta mezcla de agua y salmuera fluye alrededor del pistón superior, baja por la resina del primer tanque, entra por el distribuidor inferior al tubo central, sube por este tubo, pasa por el centro del pistón inferior, luego por el centro del pistón superior y finalmente sale por la línea de drenado.

### Diagramas de flujo del ablandador de agua



#### 5 - ENJUAGUE LENTO

El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodea el pistón superior, entra a la caja del inyector, pasa al través de una malla filtrante para luego bajar por las dos piezas del inyector sin inyectar salmuera ya que esta ya fué succionada. Esta agua de enjuague, rodea el pistón superior, baja por la resina del primer tanque, entra por el distribuidor inferior al tubo central, sube por este tubo, pasa por el centro del pistón inferior, luego por el centro del pistón superior y finalmente sale por la línea de drenado.




#### 6 - ENJUAGUE RAPIDO

El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye al través del pistón inferior, rodea el pistón superior, y baja por la resina del primer tanque. El agua de enjuague de la resina entra al distribuidor inferior, fluye por el tubo central, sube pasando por el centro del pistón inferior, pasa por el centro del pistón superior y sale por la línea de drenado.


Page 10

### Diagramas de flujo del ablandador de agua



#### 7 - RELLENADO DEL TANQUE DE SALMUERA

El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodea el pistón superior, entra a la caja del inyector, pasa por el restrictor de flujo de la linea de salmuera, siguiendo por la válvula de salmuera para luego entrar al tanque de salmuera. En esta operación, el agua no fluye por el primer tanque de resina.




#### 8 - SERVICIO (TANQUES INTERCAM – BIADOS)

El agua dura entra a la unidad, fluye alrededor del pistón inferior, cruza el tubo que la conduce al segundo tanque de resina y baja al través de la resina en el segundo tanque. El agua suavizada entra por el distribuidor inferior, sube por el tubo central, atraviesa el tubo que la lleva de vuelta a la válvula, rodea el pistón inferior pasa por el medidor saliendo de la válvula. El primer tanque de resina, ya regenerado, queda fuera del flujo de agua, listo y en **Espera** para usarse cuando el segundo tanque de resina se agote.

Ensamble del tren motriz

(vea en la página siguiente la lista de partes)




### Ensamble del tren motriz

## Lista de partes

1			
Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	2	11335	Tornillo de la flecha del pistón, #4-40
2	2	18564	Tornillo del eslabón del pistón, #6–20
3	2	13363	Arandela
4	1	14921	Eslabón de la flecha del pistón superior
5	1	15019	Eslabón de la flecha del pistón inferior
6	2	18728	Tuerca - Clip, #8-32
7	1	15203	Conector de cables del reloj
8	1	11838	Cable principal de corriente
			Conector de cables del tren motriz
10	1	15134	Engrane inferior motriz
11	1	15135	Engrane motriz
12	1	14896	Disco "Ginebra"
13		Sin asignarse	
14	4	12681	Conectores de cables
15	2	19367	Tornillos para sujetar cubierta
16	1	15175	Etiqueta de las posiciones del control
17	2	14917	Aro retenedor
18	1	15199	Placa a tierra
		14430	
			Tornillo/Montaje del motor, #6–32
21	1	18739	Motor de potencia - 220 v, 50 Hz.
			Motor de potencia - 120 v, 60 Hz.
	1	18736	Motor de potencia - 24 v, 50 - 60 Hz.
22	1	15131	Panel de control
23	2	15172	Tornillo/montaje del micro-interruptor
		10340	
25	1	10218	Micro-interruptor de arranque
			Tuerca del micro-interruptor, #4–40
			Tornillo/montaje de la válvula, #10–24
			Engrane motriz superior
		15132	
			Alivio de esfuerzo. Soporte
			Aro retenedor de la flecha del motor
			Guía/Enlace de la flecha del pistón superior
		15368	
		15372	
35			Ensamble - cable del medidor de 1"
			Ensamble - cable del medidor de 3/4"
		15692	•
			Aislador del micro-interruptor
		<u>-</u>	
			Micro-interruptor del programa
			Cubierta superior, sin mostrarse
41			Cubierta inferior, sin mostrarse
	1	19291	Cubierta de una pieza, negra

Ensamble de la válvula de control

(vea en la página siguiente la lista de partes)




### Ensamble de la válvula de control

### Lista de partes

Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción	
		14861		
		. 14914		
			Reten de la flecha del pisto	on
			. Flecha del pistón superior	
			Tapón final del ensamble	
		14241		
		. 13242		
			. Flecha del pistón inferior	
		. 14905		
		11710		
			. Arosello (O-ring), parte sur	perior del tanque
12	1	11981-01	Seguro retenedor	
			Arandela, válvula de salmu	
			. Resorte válvula de salmue	
			Cubierta de la válvula de s	
			Arosello/espaciador de sal	muera
			Arosello "Quad", –009	
18	1	13167	Espaciador de la válvula de	e salmuera
19	1	14925	Flecha de la válvula de sal	muera.
			Asiento de la válvula de sa	ılmuera
		15215		
			Cuello del inyector - tamañ	
			Boquilla del inyector - tama	año espacifico ver página 24
24		13303	. Arosello, tapa del inyector	
25	1	13166	Iapa del inyector	
		. 16595		
			. Tornillo, montaje del inyect	or
		13361		
			Arosello, inyector, –011	
		. 13497		
31	1	15348	Arosello, Restrictor de Fluj	o Línea Drenaje (RFLD), -563
32	1	. 10227	Cedazo del inyector	
			A	
34			Adaptador, Restrictor de F	
0.5	1	161/3	. Adaptador - perforado, (RF	·LS) ^
			(RFLS), tamaño específico	
			. Retenedor del restrictor (R	FLS)
			Arosello, (RFLS), –015	
			(RFLD), tamaño específico	
39	1	131/3	. Retenedor del restrictor (R	•
40			. Insertor de tubo - 3/8"	*Estas partes se usan con el
			. Insertor de tubo - 1/2"	inyector #4 y un RFLS de 2.0
41		10330		GPM o más. Las piezas 34, 35
		16124		y 36 no se usan.
42			Tuerca para tubo - 3/8"	RFLD = Restrictor de Flujo de la
			Tuerca para tubo - 1/2" *	Línea de Drenado.
43	1	14928	Tocón del tapón final	RFLS = Restrictor de Flujo de la
44	1	14906	Placa final	Línea de Salmuera.
45	4	15137	Tornillo de placa final	
46	1	16140	. Adaptador, 1/2" T a 1/4" P	(no se muestra)
47	1	15471	Separador de la válvula de	salmuera
48	1	13315	Tornillo, montaje del inyect	or # 10–24


NOTA 7: Para las válvulas de agua caliente (HW) las partes # 3, 5, 6, 7, 22, 23, 41 y 42 no se usan. En su lugar, utilizar P/N 16590, 13446-01, 14241-01, 18759, 10226, 10225, 18698 y 15414.


## Ensamble del adaptador al segundo tanque




Pieza No.		No. de Catálogo	•
			Adaptador al segundo tanque
2	8	13305	Arosellos de los acoples, 119
3	1	11710	Arosello del adaptador al tubo del distribuidor, 215
4	1	12281	Arosello/tapa del tanque, 338
5	2	13708-40	Uniones lisas de 1"
		13398	Uniones de 1" NPT
		13398-10	Uniones de 1" BSP
	1	15823	Ensamble de las uniones.
			especifique tamaño tanque
6	4	13255	Juntas
7	4	14202	Tornillos cabeza de 1/4", # 8-32
8	4	15078	Acoples
9	2		Tubo de Cobre de 1" cortado a la medida

## Dentenedores (check) de aire







### Diagrama de la izquierda:


Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	1	10332	Inserto para tubo de 3/8"
2	1	10330	Casquillo 3/8"
3	1	10329	Tuerca de tubo de 3/8"
4	1	Sin número	Tubo de línea de salmuera ( 3/8" flexible )
5	1		Codo de 90 grados 3/8" T a 3/8" T
	1		Codo de 90 grados, para agua caliente
6	1	60002	Ensamble del detenedor de aire # 500
6	1	60003	Ensamble del detenedor de aire # 500
			agua caliente

#### Diagrama de la derecha:

### Para uso con Control de Flujo de 2 gpm


10	15415	. Inserto para tubo de 1/2"
11	16123	. Casquillo 1/2"
12	16124	. Tuerca de tubo de 1/2"
13	15413	. Codo
14	60009	. Ensamble del detenedor de aire # 900
14	60009-01	. Ensamble del detenedor de aire # 900
		agua caliente

## Ensamble del medidor de 1"



Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	4	12112	. Tornillos-Tapa del medidor, # 10-24
2	1	15218	. Ensamble estandar de la tapa del medidor
		15237	. Ensamble - tapa del medidor, rango extendido
3	1	13847	. Arosello de la tapa del
			medidor, -137
4	1	13509	. Turbina
4	1	13509-01	. Turbina agua caliente
5	1	13882	. Poste del impulsor
			. Cuerpo del medidor 1" - 11 1/2 NPT
			. Cuerpo del medidor 1" - 11 BSP
7		14960	
		13305	
			·
		15078	. Acoples
		13255	
			. Tornillos de las juntas, # 8-32


## Ensamble del medidor de 3/4"



Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	4	. 12473	. Tornillos - Ensamble
			de la cubierta del medidor, # 10-24
2	1	. 14038	. Cubierta del medidor -Estandar
		15150	. Cubierta del medidor -Rango extendido
3	1	. 13847	. Arosello - Ensamble
			de la cubierta del medidor, 137
4	1	. 13509	. Turbina
5	4	. 13314	. Tornillos - Ensamble del medidor, # 8-18
6	4	. 13255	. Juntas
		. 13821	
8	4	. 13305	. Arosellos - Cuerpo del medidor, -119
9	1	. 14613	. Alineador de flujo

### Ensamble del reloj

(vea en la página siguiente la lista de partes)



## Ensamble del reloj

## Lista de partes

1         1         13870-03         Ensamble del soporte del reloj           2         1         17870         Etiqueta/Capacidad en galones           3         1         15465         Etiqueta/Capacidad on           4         1         16930         Etiqueta/Cuidado           5         1         16227         Placa activadora           6         1         10300         Tornillo del pivote, #8           7         1         17513         Grapa de resorte           8         1         15407         Arandela plana #4           9         1         15228         Resorte           10         1         15224         Engrane/Disco del programa           11         2         15967         Etiqueta del medidor estandar de 3/4"           15968         Etiqueta del medidor estandar de 1"         15966         Etiqueta del medidor estandar de 1"           12         1         15956         Disco de ajuste           13         1         16218         Cubierta del disco del programa           14         2         17054         Tornillos, # 4-40           15         1         13806         Retenedor del disco del programa           16         1         1			No. de Catálogo	
3         1         15465         Etiqueta/Loidado           4         1         16930         Etiqueta/Instrucciones           5         1         15227         Placa activadora           6         1         10300         Tornillo del pivote, #8           7         1         17513         Grapa de resorte           8         1         15407         Arandela plana #4           9         1         15228         Resorte           10         1         15224         Engrane/Disco del programa           11         2         15967         Etiqueta del medidor estandar de 3/4"           15968         Etiqueta del medidor estandar de 1"         15970         Etiqueta del medidor estendido de 3/4"           15970         Etiqueta del medidor estendido de 1"         15970         Etiqueta del medidor estendido de 1"           12         1         15966         Disco de ajuste         1"           13         1         6218         Cubierta del disco del programa           14         2         17054         Tornillos, #sco de ajuste           15         1         13806         Retenedor del disco del programa           16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del p	1	1	13870-03	Ensamble del soporte del reloj
4         1         16930         Etiqueta/Instrucciones           5         1         15227         Placa activadora           6         1         10300         Tornillo del pivote, #8           7         1         17513         Grapa de resorte           8         1         15407         Arandela plana #4           9         1         15228         Resorte           10         1         15224         Engrane/Disco del programa           11         2         15967         Etiqueta del medidor estandar de 3/4"           15968         Etiqueta del medidor estandar de 1"         15968         Etiqueta del medidor estandar de 1"           15970         Etiqueta del medidor estandar de 1"         15970         Etiqueta del medidor estandar de 1"           12         1         15966         Disco de ajuste           13         1         16218         Cubierta del disco del programa           14         2         17054         Tornillos, # 4-40           15         1         13806         Retenedor del disco del programa           16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17         2         11999         Cubierta del tornillo	2	1	17870	Etiqueta/Capacidad en galones
5.         1         15227         Placa activadora           6.         1         10300         Tornillo del pivote, #8           7.         1         17513         Grapa de resorte           8.         1         15407         Arandela plana #4           9.         1         15228         Resorte           10.         1         15224         Engrane/Disco del programa           11.         2         15967         Etiqueta del medidor estandar de 3/4"           15968         Etiqueta del medidor estandar de 1"         15968         Etiqueta del medidor estandar de 1"           12.         1         15956         Disco de ajuste           13.         1         16218         Cubierta del disco del programa           14.         2         17054         Tornillos, # 4-40           15.         1         13806         Retenedor del disco del programa           16.         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17.         2         11999         Cubierta del tornillo           18.         1         15223         Engrane activador del ciclo           19.         1         13886-01         Perilla           20.         4<				
6. 1 10300 Tornillo del pivote, #8 7. 1 17513 Grapa de resorte 8. 1 15407 Arandela plana #4 9. 1 15228 Resorte 10 1 15224 Engrane/Disco del programa 11 2 15967 Etiqueta del medidor estandar de 3/4" 15968 Etiqueta del medidor estandar de 3/4" 15969 Etiqueta del medidor extendido de 3/4" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 15970 Etiqueta del disco del programa 14 1 16218 Cubierta del disco del programa 15 1 16218 Cubierta del disco del programa 16 1 13806 Retenedor del disco del programa 17 1 13806 Retenedor del disco del programa 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillo-Arandela #6-20 21 2 15173 Tornillo, #5-20 21 2 15173 Tornillo, #5-20 22 1 17724 Piñón Motriz 23 1 17723 Embrague del piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aislador 27 1 15314 Interruptor interno 28 1 15320 Interruptor externo 29 2 11413 Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40 29 1 13018 Flecha transmisora 30 1 13018 Flecha transmisora 31 1 1863 Resorte de flecha transmisora 32 1 13017 Engrane transmisor 33 1 13164 Engrane transmisor 34 1 18743 Motor - 120 v, 60 Hz - 1/130 RPM 18824 Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM 18825 Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM 1892 Disco del programa-90 min. 40 1 19210-02 Disco del programa-90 min.				
7. 1 17513 Grapa de resorte 8. 1 15407 Arandela plana #4 9. 1 15228 Resorte 10 1 15224 Engrane/Disco del programa 11 2 15967 Etiqueta del medidor estandar de 3/4" 15968 Etiqueta del medidor estandiar de 3/4" 15969 Etiqueta del medidor estandiar de 3/4" 15969 Etiqueta del medidor estandiar de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, # 4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo/Montaje del disco del programa 17 2 11999 Cubierta del tornillo 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillo-Arandela #6-20 21 2 15173 Tornillo-Arandela #6-20 21 2 15173 Tornillo, #5-20 22 1 17724 Piñón Motriz 23 1 17723 Embrague del piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aislador 27 1 15314 Interruptor interno 28 1 15320 Interruptor externo 29 2 11413 Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40 28 1 13018 Flecha transmisora 30 1 13018 Flecha transmisora 31 1 18663 Resorte de flecha transmisora 32 1 13017 Engrane transmisora 33 1 13164 Engrane de avance 35 1 13887 Placa para montaje del motor 36 1 18743 Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM 37 2 13278 Tornillo/Montaje del motor 38 1 13865 Seguro de la placa del reloj 39 1 15055 Engrane de avance principal 40 1 19210-02 Disco del programa-90 min. 40 1 19210-02 Disco del programa-90 min.	5	1	15227	Placa activadora
7. 1 17513 Grapa de resorte 8. 1 15407 Arandela plana #4 9. 1 15228 Resorte 10 1 15224 Engrane/Disco del programa 11 2 15967 Etiqueta del medidor estandar de 3/4" 15968 Etiqueta del medidor estandiar de 3/4" 15969 Etiqueta del medidor estandiar de 3/4" 15969 Etiqueta del medidor estandiar de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 15970 Etiqueta del medidor extendido de 1" 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, # 4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo/Montaje del disco del programa 17 2 11999 Cubierta del tornillo 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillo-Arandela #6-20 21 2 15173 Tornillo-Arandela #6-20 21 2 15173 Tornillo, #5-20 22 1 17724 Piñón Motriz 23 1 17723 Embrague del piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aislador 27 1 15314 Interruptor interno 28 1 15320 Interruptor externo 29 2 11413 Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40 28 1 13018 Flecha transmisora 30 1 13018 Flecha transmisora 31 1 18663 Resorte de flecha transmisora 32 1 13017 Engrane transmisora 33 1 13164 Engrane de avance 35 1 13887 Placa para montaje del motor 36 1 18743 Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM 37 2 13278 Tornillo/Montaje del motor 38 1 13865 Seguro de la placa del reloj 39 1 15055 Engrane de avance principal 40 1 19210-02 Disco del programa-90 min. 40 1 19210-02 Disco del programa-90 min.	6	1	10300	Tornillo del pivote, #8
8				
9				
10				
11				
15968				
15969				
15970				
12         1         15956         Disco de ajuste           13         1         16218         Cubierta del disco del programa           14         2         17054         Tornillos, # 4-40           15         1         13806         Retenedor del disco del programa           16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17         2         11999         Cubierta del tornillo           18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           36         3         14087         Aislador           27 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
13         1         16218         Cubierta del disco del programa           14         2         17054         Tornillos, # 4-40           15         1         13806         Retenedor del disco del programa           16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17         2         11999         Cubierta del tornillo           18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo <t< td=""><td>12</td><td> 1</td><td></td><td></td></t<>	12	1		
14         2         17054         Tornillos, # 4-40           15         1         13806         Retenedor del disco del programa           16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17         2         11999         Cubierta del tornillo           18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora				
15         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17         2         11999         Cubierta del tornillo           18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora	14	2	17054	Tornillos. # 4-40
16         1         13748         Tornillo/Montaje del disco del programa           17         2         11999         Cubierta del tornillo           18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         13017         Engrane de avance				
17         2         11999         Cubierta del tornillo           18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         13017         Engrane transmisor           33         1         13164         Engrane de avance           35	16	1	13748	Tornillo/Montaie del disco del programa
18         1         15223         Engrane activador del ciclo           19         1         13886-01         Perilla           20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         1317         Engrane de avance           35         1         13164         Engrane de avance           35         1         13887         Placa para montaje del motor           36 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
19				
20         4         13296         Tornillo-Arandela #6-20           21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         13017         Engrane transmisor           33         1         13164         Engrane de avance           35         1         13887         Placa para montaje del motor           36         1         18743         Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM           4         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           19170 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
21         2         15173         Tornillo, #5-20           22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         13017         Engrane transmisor           33         1         13164         Engrane de avance           35         1         13887         Placa para montaje del motor           36         1         18743         Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM           19170         Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM           19170         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           18825         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/1				
22         1         17724         Piñón Motriz           23         1         17723         Embrague del piñón motriz           24         1         14276         Resorte del embrague           25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         13017         Engrane transmisor           33         1         13164         Engrane de avance           35         1         13887         Placa para montaje del motor           36         1         18743         Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM           40         1         18824         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM           40         1         19170         Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM           37         2         13278         Tornillo/Montaje del mo				
23       1       17723       Embrague del piñón motriz         24       1       14276       Resorte del embrague         25       1       14253       Retenedor         26       3       14087       Aislador         27       1       15314       Interruptor interno         28       1       15320       Interruptor externo         29       2       11413       Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40         30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         19170       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         1825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         19170       Transillo/Montaje del motor         36       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39<				
24       1       14276       Resorte del embrague         25       1       14253       Retenedor         26       3       14087       Aislador         27       1       15314       Interruptor interno         28       1       15320       Interruptor externo         29       2       11413       Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40         30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         19170       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         1825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         19270       Seguro de la placa del motor, #6-32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal				
25         1         14253         Retenedor           26         3         14087         Aislador           27         1         15314         Interruptor interno           28         1         15320         Interruptor externo           29         2         11413         Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40           30         1         13018         Flecha transmisora           31         1         18563         Resorte de flecha transmisora           32         1         13017         Engrane transmisor           33         1         13164         Engrane de avance           35         1         13887         Placa para montaje del motor           36         1         18743         Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM           18824         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           19170         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           18825         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           18825         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           18825         Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM           1         18265         Seguro de la placa del reloj           39         1         15055         Engrane de avance principal           40	24	1	14276	Resorte del embraque
26       3       14087       Aislador         27       1       15314       Interruptor interno         28       1       15320       Interruptor externo         29       2       11413       Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40         30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         18825       Seguro de la placa del reloj         39       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40				
27       1       15314       Interruptor interno         28       1       15320       Interruptor externo         29       2       11413       Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40         30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         40       1       1824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         40       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas				
28       1       15320       Interruptor externo         29       2       11413       Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40         30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/13 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6-32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
29       2       11413       Tornillo/Montaje del interruptor, #4-40         30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6-32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
30       1       13018       Flecha transmisora         31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6-32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse	29	2	. 11413	. Tornillo/Montaie del interruptor, #4-40
31       1       18563       Resorte de flecha transmisora         32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6–32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
32       1       13017       Engrane transmisor         33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         19170       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6-32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
33       1       13164       Engrane de avance         35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         1       18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/13 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6–32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
35       1       13887       Placa para montaje del motor         36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6–32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
36       1       18743       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/30 RPM         18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278         38       1       14265         39       1       15055         40       1       19210-05         40       1       19210-05         40       1       19210-02         40       1       19210-02         40       1       19210-02         40       1       19210-02         41       20       15493         42       Sin asignarse				
18824       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM         19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2         38       1         14265       Seguro de la placa del reloj         39       1         40       1         19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1         19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20         15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
19170       Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM         18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2         38       1         14265       Seguro de la placa del reloj         39       1         40       1         19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1         19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20         15493       Clavijas         42       Sin asignarse	00			
18825       Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM         37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6–32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
37       2       13278       Tornillo/Montaje del motor, #6–32         38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
38       1       14265       Seguro de la placa del reloj         39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse	37	2		
39       1       15055       Engrane de avance principal         40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
40       1       19210-05       Disco del programa-180 min.         40       1       19210-02       Disco del programa-90 min.         41       20       15493       Clavijas         42       Sin asignarse				
40	40	1	19210-05	Disco del programa-180 min
41				
42 Sin asignarse	41	20	15493	Claviias
				c.arijao
				Tornillo a tierra. # 6 no mostrado

## Instrucciones de servicio guía para corregir fallas

	PROBLEMAS		CAUSA		CORRECCIÓN
1.	El suavizador no regenera. no regenera.		Interrupción de la energía eléctrica.	A.	Asegurese que el servicio eléctrico sea permanente. Revise los fusibles, el toma, el cable y el interruptor.
	•	В.	Reloj defectuoso.	B.	Reemplaze el reloj.
2.	Ciclos de servicio cortos		Aumento de la dureza del agua cruda.	A.	Analice la dureza del agua cruda, compare con la de diseño, y re- programe el control si fuere necesario.
		B.	Regeneración deficiente.	B.	Revise el filtro-malla del inyector. Limpielo ó cambielo si fuere mecesario.
				C.	Insuficient agua en el rellenado del tanque de salmuera. Revise el tiempo de rellenado y el Restrictor de Flujo de la Límrs de Salmuera (RFLS)
				D.	Deficiente distribuición de salmuera en la resina. Revise los distribuidores.
				E.	Revise el tiempo de contacto de la salmuera con la resina y su con- centración en el drenaje. Revise el tamañ del inyector y la presión del agua.
				F.	Mida la concentració de la salmuera. Permita que la sal este en contacto con el agua un mínnimo de cuatro (4) horas. Mantenga suficiente sal en el tanque todo el tiempo. Usar sal de buena calidad para evitar re-cristalización (Bridging) e impurezas.
		C.	Pérdida de resina.	G.	Revise la camara de expansión. Corrija la causa. Agregue resina.
		D.	Resina sucia.	H.	Revise el tope del lecho de resina antes de retrolavarlo. Si se necesita, instalar prefiltro ó incrementar el flujo de retrolavado.
		E. (	Canalización.	I.	Revise uniformidad del tope del lecho por problemas en los distribuidores.
				J.	Ensuciamiento de la resina. Revise y corrija.
				K.	Flujo de servicio muy bajo. Canalización en la resina más agua usada no detectada por medidor.
			Pérdida de capacidad de la resina.	L.	Ensuciamiento de la resina con Hierro y/o Manganeso. Limpiar la resina cuidando de minimizar la corrosión del suavizador. Prevenga el problema.
3.	Uso excesivo de sal.	Α. Ι	Dosis alta de sal.	A.	Modifique el programa del control para obtener la dosis deseada.
			Exceso de agua en el tanque de sal.	B.	Ver problema No. 7.
4.	Pérdida de la presión del agua.	;	Sólidos en suspensión acumulados en las tuberías y/ o en el suavizador.	A.	Antes de retrolavar, inspeccione la parte superior del lecho; compense flujo de retrolavado por temperatura; prefiltre el agua. Remueva el pistón, limpie la válvula.
			Hierro y/o Manganeso en exceso en el aqua.	В.	Limpie la válvula. Prevenga el problema; filtro para Hierro; dosificar químicos en salmuera par prevenir problema.
		C.	Cantidad excesiva de resina quebrada.	C.	Inspeccione el lecho de la resina, porcentage de resina quebrada y/o muy fina. Revise retrolavado; cambie resina.
			Oxidación de resina.	D.	Inspeccione la resina en la parte superior del lecho; al tacto se siente masosa (suave); en el laboratorio analice porcentage de humedad. Si la oxidación es positiva remueva el Cloro del agua para prevenirla.
		E.	Distribuidores y/o colectores.	E.	Revise parte superior del lecho por uniformidad; medio de soporte; limpielo; dimensiones de ranura vrs. tamaño del medio. Corrija.
			,	F.	Revise flujo. Restringido en tuberías o en el suavizador. Corrija o minimize problema.
		F.	Flujo excesivo de servicio		·
5.	Pérdida de resina al	Α.	Aire y/o gases en el sistema.	A.	Asegure su desalojo antes de entrar al sistema.
	drenaje.	В.	Excesiva expansión del lecho.	B.	Corrija altura del lecho y/o el flujo de retrolavado. Revise Restrictor de Flujo de la línea de Drenaje (RFLD).
		C.	Canalización del retrolavado.	C.	Revise parte superior del lecho antes de retrolavar por lomas y/o valles indicativos de fallas en el medio de soporte y/o en el colector.

### Instrucciones de servicio guía para corregir fallas (Cont'd.)

	PROBLEMAS		CAUSA		CORRECCIÓN
6.	Excesiva fuga de dureza. Fuga continua	A. B.	Válvula de desvío abierta Fuga interna en la válvula	A. B.	Cierre válvula de desvío. Limpie la válvula. Cambie los sellos, espaciadores y/o pistones si se
		C.	Fugas en el tubo distribuidor.	C.	necesitara.  Asegurese de que el tubo distribuidor no tenga fisuras. Revise el arosello del tubo.
		D.	Dosis de sal baja.	D.	Revise análisis del agua por Dureza Total, Total de Sólidos Disueltos y razón de Na/Ca. Reajuste dosis para calidad deseada.
		E. F.	Polifosfatos en el agua cruda. Flujo de servicio muy alto.	E. F.	Revise inyector. Limpie el cedazo. Pregunte a la autoridad de agua si los dosifica; Analice Polifosfatos en el agua. Consulte a un Técnico en aguas.
		G.	Canalización debido a resina muy sucia.	G. H.	Si elflugo es excesivo para el suavizador corrija el tamaño de este o restrinja el flujo a servicio. Limpie la resina. Prefiltre el problema. Prevenga.
7.	Exceso de agua en el tanque de salmuera.	A.	Restrictor de Flujo de líneade Drenaje esta obstruido (RFLD).	A.	Limpie este restrictor de flujo. Asegurese que el drenaje este libre de obstrucciones.
		В.	Sistema inyector está obstruido.	B.	Limpie el inyector y el cedazo.
		C. D.	El reloj no gira. La válvula de salmuera no asienta.	C. D.	Cambie el reloj. Cambie el asiento de la válvula y/o limpiela si está sucia.
		E.	Obstrucción del Restrictor del flujo de la línea de salmuera.	E.	Limpie el restrictor.
		F.	Falla de corriente durante el rellenado.	F.	Revise la fuente de energía. prevenga.
8.	El suavizador no succiona la salmuera.	A.	Obstrucción en línea de salmuera.	A.	Limpie el restrictor del drenaje, el inyector y el cedazo.
		B. C. D.	Presión baja en línea. Fuga interna en el sistema. Pérdida de vacío en la linea de succión.	B. C. D.	Suba la presión a 25 PSI mínimo. Cambiar el ensamble del pistón, los sellos y los espaciadores. Encontrar fuga y corregirla.
9.	La válvula de control se cicla constantemente.	Α.	Interruptor cortocircuitado o descompuesto.	A.	Reemplaza el interrupotr o el reloj dañado o cambie todo el cabezal eléctrico.
10.	Flujo continuo al drenaje.	A.	Válvula controlando incorrectamente.	A.	Revise el programa del reloj si corresponde con la posición de la válvula de coantro. Limpie la válvula; cambie el cabezal eléctrico si el control no se posiciona correctamente.
		В.	Fuga interna en la válvula.	B.	Reemplaze los sellos y/o el ensamble de los pistones. Limpie la válvula si esta sucia.

#### SUGERENCIAS PRACTICAS DE SERVICIO

PROBLEMA: Sale agua dura del suavizador.


-- La causa pudiera ser ...Que el disco del programa no gire con la señal del medidor.

**Corrección**: Saque el cable de la tapa del medidor y girelo manualmente. El disco del programa debe moverse sin atorarse y el activador del ciclo debe empezar a funcionar antes de que el embrague se levante.

-- La causa pudiera ser ... Que el medidor no este midiendo el flujo.

Revise que el flujo de servicio esté entre los rangos permisibles del medidor para una medida de una exactitud aceptable.

### Alambrado de los dos tanques e información de control



#### INFORMACION DE CONTROL

			1010112= 0			
Diametro Tanque	Inyector	Enjuague Lento	R.F.L.S. <sup>1</sup>	R.F.L.D. <sup>2</sup>	Motor del Medidor	Programación del Medidor <sup>3</sup>
6″	#0 Rojo	0,26 gpm	0,5 gpm	1,2 gpm	1/15 rpm	8-54-6-6
7″	#0 Rojo	0,26 gpm	0,5 gpm	1,2 gpm	1/15 rpm	8-54-6-6
8″	#1 Blanco	0,33 gpm	0,5 gpm	1,5 gpm	1/15 rpm	8-54-6-6
9″	#1 Blanco	0,33 gpm	0,5 gpm	2,0 gpm	1/15 rpm	8-54-6-6
10″	#1 Blanco	0,33 gpm	0,5 gpm	2,4 gpm	1/15 rpm	8-54-6-6
12"	#2 Azul	0,64 gpm	1,0 gpm	3,5 gpm	1/15 rpm	8-54-6-6
13"	#2 Azul	0,64 gpm	1,0 gpm	4,0 gpm	1/30 rpm	8-60-6-6
14"	#3 Amarillo	0,89 gpm	1,0 gpm	5,0 gpm	1/30 rpm	8-60-6-6
16"	#3 Amarillo	0,89 gpm	1,0 gpm	7,0 gpm	1/30 rpm	8-70-6-6
*21″	#4 Verde	1,60 gpm	2,0 gpm	10,0 gpm (Dole)	1/30 rpm	8-100-6-6

<sup>\*</sup> Deberá estar en agua libre de Hierro.

6 min. Enjuague Rápido; 6 min. Rellenado Tanque de Salmuera.

NOTA 8: Debido a las variantes condiciones del agua, tamaños de tanques y presiones de agua, las programaciones anteriores solo se deben usar como una guía.


Page 24


<sup>(1)</sup>R.F.L.S. Valor del Restrictor de Flujo de la línea de Salmuera.


<sup>(2)</sup>R.F.L.D. Valor del Restrictor de Flujo de la línea de Drenado.

<sup>(3)8-54-6-6</sup> Referido a: 8 min. de Retrolavado; 54 min. Salmuera y Enjuague Lento:

### Dimensiones del control







## Ensambles de servicio

	<b>60025-25</b> RFLS 0,25 GPM <b>60025-50</b> RFLS 0,50 GPM <b>60025-100</b> RFLS 1,00 GPM		1		
		Ver página 15, Pieza No. 35		60400	Ensamble del pistón superior, 9000 Ver página 14
1	12095 12097 12977 13244	.Aro-restrictor 0,25 GPM .Aro-restrictor 0,50 GPM .Aro-restrictor 1,00 GPM .Arosello, -015 .Adaptador, RFLS .Retenedor del RFLS	1 1 1	.13446 .14309 .14914 .14919	Tornillo 4-40 x 3/16" Tapón final del ensamble Reten de la flecha del pistón Pistón superior Flecha del pistón, superior Enlace, flecha del pistón
	60350	.Ensamble Válvula de salmuera, 9000 Ver página 14		<b>60125</b>	
1 1 1 1 1 1	11981	.Arandela #10 (Nylon) .Arosello "Quad", 009 .Asiento, válvula de salmuera .Cubierta, válvula de salmuera .Espaciador válvula de Salmuera	11	.13242	Juego de sellos y espaciadores, 9000-inferior Ver página 14 Sellos
1	14925	.Flecha, válvula de salmuera		60412	Ensamble cabezal de potencia Ver "Lista de Precios/Partes"
	60385-XXXX	Ensamble Inyector/Drenaje Ver "Lista de Precios/Partes"		60375-xx	Reloj 1/15 RPM, 9000
	60086	.Medidor de 3/4", rango estandar		60376-xx	Reloj 1/30 RPM, 9000 Ver "Lista de Precios/Partes"
	60087	.Medidor de 3/4", rango extendido Ver página 19, Lista de partes		60136-9000	Juego de herramientas de servicio Ver "Lista de Precios Partes"
	60389	.Medidor de 1", rango estandar	12085		RFLD, Aro-restrictores Aro - restrictor,1,2 GPM
	60390	.Medidor de 1", rango extendido er página 18, Lista de partes	12087 12088		"
		Ensamble del pistón inferior, 9000 ver página 14 Tornillo 4-40 x 3/16"	12090		"
1	13446	.Tapón final del ensamble .Reten de la flecha del pistón	12092 12408		"5,0" "7,0"

## Ensambles para equipos de agua caliente

<b>60612</b> Medidor de 1" estandar, HW
60401-01 Ensamble pistón inferior 9000 ver pags. 14 y 15 1 11335 Tornillo, 4-40 x 3/16" 1 11335-01 Ensamble tapón del pistón, blanco 1 16590 Retenedor, varilla del pistón 1 14905 Pistón inferior 1 14920 Varilla pistón inferior 1 15019 Eslabón, varilla del pistón
60400-01 Ensamble pistón superior 9000 ver pags. 14 y 15  1
60125HW Juego de sellos y espaciadores, pistón superior Ver página 14 y 15 5
60421. Juego de sellos y espaciadores, Pistóninferior Ver página 14 y 15 11. 18759. Sellos 8. 14241-01 Espaciadores 1. 16595. Espaciador, Sólido

P/N 15547-S Rev. 1 12/98 Printed 3/00